

# Montageanleitung



## Schritt 1:



Richten Sie das Vorderteil, sowie ein Seitenteil auf.

## Schritt 2:



Fädeln Sie die „Nase“ des Seitenteils in den oberen Schlitz des Vorderteils ein.

## Schritt 3:



Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem unteren Schlitz.

## Schritt 4:



Fixieren Sie die „Nasen“ des Seitenteils, mit den beigelegten Gummiringen, indem Sie diese wie in der Abbildung zu sehen, über beide Enden der „Nase“ ziehen.

Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

**Spuck**  **NO**